



Analog 3-Hand - - SR5008, SR5010, SR5040, SR5042, SR5043, SR5048, SR5105, SR5106, SR5110, SR5113, SR5114, SR5120, SR5122, SR5123, SR6022, SR6023, SR6024, SR6026, SR6027, SR6028, SR6029, SR6032, SR6034, SR6035, SR6071, SR6073, SR6075, SR6079, SR6080, SR6091, SR6092, SR6122, SR6123, SR6144, SR6145, SR6147, SR6148, SR6151, SR6152, SR6153, SR6154, SR6164, SR6165, SR6172, SR9020, SR9021, SR9022, SR9023, SR6183, SR6177, SR6178, SR6179, SR6180, SR6181, SR6182, SR5125, SR5127, SR5126, SR6176, SR5128, SR5129, SR5130, SR5131, SR5134, SR5135, SR5136, SR5137, SR5140, SR5141, SR5143, SR5145, SR6189, SR6190, SR6191, SR6192, SR6196, SR6197, SR6198, SR6199, SR6200, SR6201, SR6207, SR6209, SR6212, SR6213, SR6214, SR9028, SR9029, SR9030, SR9033, SR9034, SR9035, SR9036, SR9037, SR9038, SR9039, SR9040



時間設置

1. 將表鈕拉出至位置2。
2. 設置正確的時間。
3. 將表鈕推回位置1。

**日曆表 - SR5021, SR5022, SR5076, SR6049, SR6050,
SR6052, SR6053, SR6101, SR6169, SR6170, SR6171,
SR5138, SR5139**



日期設置

1. 將表鈕拉出至位置2。
2. 順時針或逆時針旋轉表鈕，並將日期設置為前一天。不同型號的手表調整日期的旋轉方向也不同。

時間設置

1. 將表鈕拉出至位置3。
2. 逆時針旋轉表鈕推進時間，直到日期顯示為當日。
3. 設置正確的時間。
4. 將表鈕推回位置1。

VJ53A 星期日曆表 - SR5000, SR5002, SR5003,



日曆設置

1. 拉出表冠至位置2。
2. 順時針或逆時針旋轉表冠將日期調至前一日。


星期設置

保持表冠於位置2，順時針旋轉將星期調至前一日。

時間設置

1. 拉出表冠至位置3。
2. 逆時針旋轉表冠調整時間，直至星期和日曆進至當日。
3. 調準時間。
4. 將表冠推回位置1。

HFT-183 數字式手表 - SR6001, SR6002, SR6004, SR6166, SR6167,



12 /24 小時格式

- 在時間模式，按“B”在12和24 小時格式之間進行切換。

EL 背光

- 按“C”，顯示器照亮3秒鐘

鬧鈴和整點報時的啟動停止

1. 在時間模式下，同時按住“C”和“D”，可在啟動或關閉鬧鈴功能間切換。
2. 測試鬧鈴聲音，按“C”然後按“D”。鬧鈴將發聲。
3. 按“C”可關閉鬧鈴聲音。
4. 啟動或關閉響鈴功能，先按住“C”，然後按“B”。
5. 再放開“C”，將返回到正常時間模式。

時間設置

1. 在時間模式，按“B”三次，“日”和“秒”將閃爍。
2. 按“D”重置秒到“00”。
3. 按“C”一次選擇分鐘，然後按“D”推進分鐘。
4. 按“C”兩次選擇小時，然後按“D”推進小時。
5. 按“C”三次選擇月份或日期，然後按“D”推進。
6. 按“C”四次選擇月份或日期，然後按“D”推進。
7. 按“C”五次選擇星期，然後按“D”推進。
8. 按“C”一次退出時間設置模式。

12 /24 小時格式設置

1. 按“B”三次，然後按“C”鍵選擇AM / PM和12/24 小時格式。
按“D”推進。
2. 按“B”鍵退出12/24 小時格式設置模式。

鬧鈴設置

1. 在時間模式，按“B”兩次選擇日期和時間，然後按“D”推進。
2. 按“C”切換到分鐘設定，然後按“D”推進分鐘。
3. 按“B”退出鬧鈴設置模式。

秒表

1. 在時間模式，按“B”鍵進入秒表模式。
2. 按“D”開始或停止秒表功能。
3. 秒表計數時，按“C”進入分段計時。再按“C”退出分段計時。
4. 按“D”停止秒表計時，然後可選擇“C”鍵來重置。

HFT-2344 數字 - SR1032, SR1033



模式切換

- 按“B”依次通過所有模式，順序如下：時間、鬧鈴、秒表、和倒數計時。

EL背光

- 按“A”，顯示器照亮3秒。

時間設置

- 在時間模式下，按住“C”3秒鐘，選擇秒。按“D”重置“00”。
- 按“B”選擇分鐘，按“D”推進分鐘。
- 按“B”選擇小時，按“D”推進小時。
- 按“B”選擇12/24小時格式，按“D”在12或24小時格式間切換。
- 按“B”選擇月份，按“D”推進月份。
- 按“B”選擇日期，按“D”推進日期。
- 按“B”選擇星期，按“D”推進星期。
- 按“C”鍵退出時間設置模式。

鬧鈴/整點報時功能設置

1. 按“D”切換鬧鈴和整點報時功能的使用或停止。
2. 按“C”3秒鐘，進入鬧鈴設置模式，小時將閃爍。按“D”推進小時。
3. 按“B”選擇分鐘，然後按“D”推進分鐘。
4. 按“C”退出鬧鈴設置模式。

秒表

1. 按“D”開始或停止秒表。
2. 秒表運行時，按“C”進入或退出分段計時模式。
3. 按“D”停止秒表。
4. 按“C”重置秒表。

倒數計時

1. 在倒數計時模式下，按“C”3秒鐘，進入定時器設置模式。小時將閃爍，然後按“D”推進小時。
2. 按“B”選擇分鐘，然後按“D”推進分鐘。
3. 按“C”退出定時設定模式，並返回到倒數計時狀態。
4. 按“D”開始或停止計時。
5. 倒數計時結束後，按“C”重置。

雙時模式（設置第二時間，T2）

1. 在時間模式，按“D”在主要時間和第二時間（T2）之間切換。
2. 進入T2設置模式，切換到T2，然後按住“C”3秒鐘。分鐘將閃爍，然後按“D”推進分鐘。
3. 按“B”選擇小時，然後按“D”推進小時。

4. 按“C”退出T2設置模式。

MD11258T(R) Y121E4 指針式-數字手表 - SR1040, SR1042



指針時間設置

- 拉出表鈕，轉動調整時針和分針。
- 調好時間後把表鈕推回正常位置。

模式切換

- 按“B”依次通過所有模式，順序如下：時間、鬧鈴、秒表、和 雙時模式。

EL背光

- 按“C”，顯示器照亮3秒。

時間設置

1. 在時間模式下，按住“A”，直到秒位顯示閃爍，然後按“D”重置“00”。
2. 按“B”選擇小時，然後按“D”推進。按住“D”不放，會加速推進。
3. 重復步驟2，設定分鐘、月份、日期、星期，和12/24 小時格式。
4. 按“A”退出時間設置模式。

鬧鈴/整點報時功能設置

- 在鬧鈴模式，按“D”來開啟或關閉鬧鈴或整點報時功能，順序如下：鬧鈴和報時取消、鬧鈴激活、報時激活、報警和報時均激活。
- 鬧鈴預設時間60秒。鬧鈴響時，按任何按鈕可將其靜音。

鬧鈴設置

1. 在鬧鈴模式，按“A”選擇小時，然後按“D”推進小時。按住“D”不放，會加速推進。
2. 重復步驟2，設定分鐘。
3. 按“A”退出鬧鈴設置模式。

秒表

1. 在秒表模式下，按“D”開始或停止計時。
2. 按“A”重置秒表。
3. 在秒表模式，按“A”進入或退出分段計時。
4. 按“D”停止秒表，按“A”退出秒表模式。

雙時設置

1. 在雙時間模式，按“A”選擇小時，然後按“D”推進小時。按住“D”不放，會加速推進。
2. 按“B”選擇分鐘，然後按“D”推進分鐘。按住“D”不放，會加速推進。
3. 按“A”退出雙時設置模式。

MD08181N 數字手表 - SR1006, SR1008



模式切換

- 按“B”依次通過所有模式，順序如下：時間、鬧鈴、秒表、和雙時設置。

EL背光

- 按“C”，顯示器照亮3秒。

12/24 小時格式選擇

- 按“A”在12小時和24 小時格式之間進行切換。

查看日歷

- 按“D”顯示年、月、日。

時間設置

1. 在時間模式，按“B”三次，秒位顯示閃爍。按“D”重置為“00”。
2. 按“B”選擇小時，然後按“D”推進。按住“D”不放，會加速推進。
3. 重復步驟2，其他功能的設定順序如下：分鐘、年、月、日。星期將自動設置。
4. 按“A”退出時間模式。

鬧鈴/整點報時功能設置

- 在鬧鈴模式，按“D”來開啟或關閉鬧鈴或整點報時功能，順序如下：鬧鈴和報時取消、鬧鈴激活、報時激活、報警和報時均激活。
- 鬧鈴在預設時間將發聲60秒。鬧鈴響時，按任何按鈕可將其靜音。

鬧鈴設定

1. 在鬧鈴模式，按“A”選擇小時，然後按“D”推進小時。
2. 按“B”選擇分鐘，然後按“D”推進。按住“D”不放，會加速推進。
3. 按“A”退出鬧鈴設置模式。

秒表

1. 在秒表模式，按“D”開始或停止秒表。
2. 按“A”重置秒表。
3. 在秒表模式，按“A”進入或退出分段計時。
4. 按“D”停止秒表；按“A”復位。

雙時設置

1. 在雙時間模式，按“A”選擇小時，然後按“D”推進小時。按住“D”不放，會加速推進。
2. 按“B”鍵選擇分鐘，然後按“D”推進分鐘。
3. 按“A”退出雙時設置模式。

MD7133 數字手表 - SR2011



模式切換

- 按“B”依次通過所有模式，順序如下：時間、鬧鈴、秒表、和雙時模式。

12/24 小時格式

- 在時間模式，按“A”在12和24小時格式之間進行切換。

日歷

- 在時間模式，按“D”顯示年、月、日。

EL背光

- 按“C”，顯示器點亮3秒。

時間設置

1. 在時間模式下，按住“A”選擇秒（秒位顯示將閃爍）。
2. 按“D”重置秒至“00”。
3. 按“B”選擇小時，然後按“D”推進。按“D”不放會加速推進。

鬧鈴/整點報時功能設置

- 在鬧鈴模式，按“D”切換鬧鈴和整點報時功能的使用或停止的狀態。順序如下：鬧鈴和報時取消、鬧鈴激活、報時激活、報警和報時均激活。

秒表

1. 在秒表模式下，按“D”開始計時，再次按“D”停止計時。
2. 按“A”重置秒表。
3. 對於分段計時，按“D”啟動秒表，然後按“A”顯示分段計時（秒表計時內部繼續）。
4. 按“A”清除分段計時，秒表繼續。
5. 按“D”停止秒表。

雙時

1. 在雙時模式，按“A”選擇小時，然後按“D”推進小時。按住“D”會加速推進。
2. 按“B”選擇分鐘，然後按“D”推進分鐘。按一次前進30分鐘。
3. 按“A”退出雙時設置。

ED0368 數字手表 - SR2021, SR2022, SR2027



時間設置

1. 按“A”推進日期。按住“A”可加速推進。
2. 按“B”推進小時。按住“B”可加速推進。
3. 按“C”推進分鐘。按住“C”可加速推進。

EL背光

- 按“D”，顯示器照亮3秒。

HFT-3454 數字 - SR1019, SR1022, SR1117, SR1121

EL背光 A

D 秒表啟動/停止



模式 B

C 秒表復位

模式切換

- 按“B”依次通過所有模式，順序如下：時間、秒表、鬧鈴、和時間設置。

EL背光

- 按“A”，顯示器照亮3秒。

時間設置

- 在時間設置模式，按“C”選擇秒鐘，然後按“D”重置為“00”。
- 按“C”選擇小時，然後按“D”推進小時。（顯示“H”表示採用24小時格式；顯示“A”和“P”表示12小時格式）。
- 重復步驟2，設定分鐘、月、星期和日。
- 按“B”退出時間設置模式。

鬧鈴/整點報時功能設置

- 在鬧鐘模式下，按“D”切換設置以打開鬧鐘和鬧鐘
- 鬧鈴預設時間60秒。響時，按任何按鈕可將其靜音。
- 貪睡功能開啟時，鬧鈴5分鐘後再次響起20秒。

鬧鈴設置

1. 在鬧鈴模式，按“C”選擇小時或分鐘，然後按“D”推進所選項目。
2. 按“C”退出鬧鈴設置模式。

秒表

1. 在秒表模式下，按“D”開始或停止秒表。
2. 按“C”重置秒表。
3. 在秒表計時時，按“C”進入或清除分段計時。
4. 按“D”退出分段計時。
5. 按“B”退出秒表模式。如果秒表在此之前沒有停止，它會在背景一直計時。

MS057 - SR2016, SR2017, SR2019, SR2020, SR2063, SR2099



模式切換

- 按“B”依次通過所有模式，順序如下：時間、鬧鈴、秒表、和雙時模式。

12/24 小時格式

- 在時間模式，按“A”在12和24小時格式之間進行切換。

日歷

- 在時間模式，按“D”顯示年、月、日。

EL背光

- 按“C”，顯示器點亮3秒。

時間設置

- 在時間模式下，按住“A”選擇秒（秒位顯示將閃爍）。

2. 按“D”重置秒至“00”。
3. 按“B”選擇小時，然後按“D”推進。按“D”不放會加速推進。
4. 重復步驟3完成設置時間，順序如下：秒、小時、分鐘、年、月、日。
5. 按“A”退出時間設置模式。

鬧鈴設置

1. 在鬧鈴模式，按“A”選擇小時，然後按“D”推進小時。按住“D”會加速推進。
2. 按“B”選擇分鐘，然後按“D”推進。按住“D”會加速推進。
3. 按“A”退出鬧鈴設置模式。

鬧鈴/整點報時功能設置

- 在鬧鈴模式，按“D”切換鬧鈴和整點報時功能的使用或停止的狀態。順序如下：鬧鈴和報時取消、鬧鈴激活、報時激活、報警和報時均激活。

秒表

1. 在秒表模式下，按“D”開始計時，再次按“D”停止計時。
2. 按“A”重置秒表。
3. 對於分段計時，按“D”啟動秒表，然後按“A”顯示分段計時（秒表計時內部繼續）。
4. 按“A”清除分段計時，秒表繼續。
5. 按“D”停止秒表。

雙時

1. 在雙時模式，按“A”選擇小時，然後按“D”推進小時。按住“D”會加速推進。
2. 按“B”選擇分鐘，然後按“D”推進分鐘。按一次前進30分鐘。
3. 按“A”退出雙時設置。

08407-YP(MD08172)-A4-E1 - SR1079, SR1080

秒表復位 A

D 秒表啟動/停止

模式 B

C EL背光



在所有模式中切換

- 按“B”按以下順序切換所有模式：時間/碼錶/倒計時/鬧鐘

背光

- 在任何模式下，按“C”照亮顯示幕3秒。

設置時間和日曆

- 12/24小時格式：在計時模式中，按“D”在12和24小時格式之間切換。
- 時間：在計時模式中，按住“A”直到秒開始閃爍。
- 按“D”重置秒

- 按“B”更改為下一個選擇。
- 按“D”增加數量。按住以提高速度。
- 按以下順序重複步驟3和4：秒/時/分/年/月/日
- 當所有設置完成後，按“A”確認。（星期幾將根據月份和日期設置自動顯示）。

碼錶

- 來回計時：在碼錶模式下，按“D”啟動碼錶
- 停止碼錶，再次按“D”
- 按“A”重置碼錶
- 分段計時：在碼錶模式下，按“D”啟動碼錶
- 按“A”顯示分段計時，碼錶計時將在內部繼續。
- 按“A”清除分段計時並繼續進行時間測量。
- 重複步驟2和3測量多個分段計時。
- 按“D”停止碼錶。

倒計時

- 當倒計時到達零時，鬧鐘聲大約響60秒。按下任意按鈕即可靜音。
- 設置倒計時時間：在倒計時模式下，按“A”直到小時開始閃爍（閃爍表明進入設置模式）。
- 按“D”增加小時。按住以提高速度。
- 按“B”更改為下一個選擇。
- 按“D”增加。按住以提高速度。
- 按以下順序重複步驟3和4以選擇倒計時：時/分/秒
- 當所有設置完成後，按“A”確認。
- 使用倒計時時間：按“D”開始倒計時。

- 暫停倒計時，再次按“D”。

設置鬧鐘

- 鬧鐘在每日設定時間響鈴約60秒。按下任意按鈕即可靜音。
- 鬧鐘和鳴響：在鬧鐘模式下，按“C”選擇鳴響/鬧鐘1/鬧鐘2/鬧鐘3/鬧鐘4/鬧鐘5
- 在鳴響狀態，按“D”打開/關閉鳴響。
- 在鬧鐘1-鬧鐘5狀態下，按“D”打開/關閉鬧鐘。
- 鬧鐘設置：在鬧鐘模式下，按“A”使小時閃爍。鬧鐘指示器將出現（閃爍表明進入設置模式）。
- 按“D”增加小時。按住以提高速度。
- 按“B”選擇分鐘。
- 按“D”增加分鐘。按住以提高速度。
- 當所有設置完成後，按“A”確認。
- 鬧鐘1-鬧鐘5的設置和操作是相同的。

設定模擬時間

- 拉出表冠，轉動以調整時針和分針。
- 設定好時間後，將表冠推回。

15678-YP(MD15360)-A4A4-E - SR1082, SR1083

秒表復位 A

D 秒表啟動/停止

模式 B

C EL背光



在所有模式中切換

- 按“B”按以下順序切換所有模式：時間/碼錶/資料/倒計時/鬧鐘/雙時區

背光

- 在任何模式下，按“C”照亮顯示幕3秒。

設置時間和日曆

- 日曆：在計時模式中，按住“D”顯示：年/月/日
- 時間：在計時模式中，按住“A”直到秒開始閃爍。
- 按“C”或“D”重置秒
- 按“B”更改為下一個選擇。
- 按“D”增加數量。按住以提高速度。按“C”減少數量。按住以提高速度。
- 按以下順序重複步驟3和4：秒/時/分/年/月/日/ 12 / 24小時格式

- 當所有設置完成後，按“A”確認。（星期幾將根據月份和日期設置自動顯示）。

碼錶

- 來回計時：在碼錶模式下，按“D”啟動碼錶
- 停止碼錶，按“A”
- 再次按“A”重置碼錶
- 分段計時：在碼錶模式下，按“D”啟動碼錶
- 再次按“D”顯示分段計時，碼錶計時將在內部繼續。2秒後，顯示幕將自動顯示正在計時的時間。
- 重複步驟2測量多個分段計時。
- 按“A”停止碼錶。

數據

- 在資料模式下，手錶將顯示第一個來回的計時。
- 按“D”向前流覽時間。
- 按“C”向後流覽時間。
- 分段：在資料模式下，按“A”顯示第一個分段的時間。
- 按“D”向前流覽時間。
- 按“C”向後流覽時間。
- 按“A”在流覽分段計時狀態下進入碼錶模式。

倒計時

- 當倒計時到達零時，鬧鐘聲大約響60秒。按下任意按鈕即可靜音。
- 設置倒計時時間：在倒計時模式下，按“A”直到小時開始閃爍（閃爍表明進入設置模式）。

- 按“D”增加小時。按住以提高速度。
- 按“B”更改為下一個選擇。
- 按“D”增加。按住以提高速度。
- 按以下順序重複步驟3和4以選擇倒計時：時/分/秒
- 當所有設置完成後，按“A”確認。
- 使用倒計時時間：按“D”開始倒計時。
- 要暫停倒計時，請按“A”。然後按“D”重新開始。

設置鬧鐘

- 鬧鐘在每日設定時間響鈴約60秒。按下任意按鈕即可靜音。
- 鬧鐘和鳴響：在鬧鐘模式下，按“A”選擇鳴響/鬧鐘1/鬧鐘2/鬧鐘3/鬧鐘4/鬧鐘5
- 在鳴響狀態，按“D”打開/關閉鳴響。
- 在鬧鐘1-鬧鐘5狀態下，按“D”打開/關閉鬧鐘。
- 鬧鐘設置：在鬧鐘模式下，按“A”使小時閃爍。鬧鐘指示器圖示將出現（閃爍表明進入設置模式）。
- 按“D”增加小時。按住以提高速度。按“C”減少小時。按住以提高速度。
- 按“B”選擇分鐘。
- 按“D”增加分鐘。按住以提高速度。按“C”減少分鐘。按住以提高速度。
- 當所有設置完成後，按“A”確認。
- 鬧鐘1-鬧鐘5的設置和操作是相同的。

雙時區

- 在雙時區模式下，按“A”直到小時開始閃爍（閃爍表明進入設置模式）。
- 按“D”增加小時。按住以提高速度。按“C”減少小時。按住以提高速度。
- 按“B”選擇分鐘。
- 按“D”或“D”更改分鐘（按一次增加30分鐘）。
- 當所有設置完成後，按“A”確認。

6 digit + QA HFT-2637 - SR1073, SR1074, SR1119



在所有模式中切換

- 按“B”按以下順序切換所有模式：時間/碼錶/鬧鐘/時間設置

背光

- 按“A”照亮顯示幕3秒。

設置時間和日曆

1. 在時間設置模式下，按“D”將秒重置為“00”。
2. 按“C”按以下順序選擇設置：分/時/日/月/星期幾/秒
3. 按“D”推進每個選擇。（當改變小時選擇時，“H”表示24小時格式；“A”或“P”表示12小時格式。
4. 當所有設置完成後，按“B”確認。

設置鬧鐘

1. 從正常時間模式，按“C”選擇“小時”或“分鐘”。
2. 按“D”調整，按“B”確認。
3. 從正常時間模式，按住“C”同時按“D”在鬧鐘/鳴響開啟/關閉設置中切換。
4. 當鬧鐘響起時，按“C”停止，或按“D”選擇打盹5分鐘後鬧鐘將再次響起。

碼錶

1. 在碼錶模式下，按“D”開始/停止，然後按“C”重置。
2. 慾在後臺運行碼錶，按“B”返回正常時間模式。
3. 然後在碼錶模式下按“D”停止計數。按“C”重置碼錶。

設定模擬時間

1. 拉出表冠到位置1（第一段），然後轉動它，設置時針和分針到所需的時間。
2. 將表冠推回到正常位置。

12 Digit QA HFT-2636 - SR1077



在所有模式中切換

- 按“B”按以下順序切換所有模式：時間/碼錶/鬧鐘/時間設置

背光

- 按“A”照亮顯示幕3秒。

設置時間和日曆

1. 在時間設置模式下，按“D”將秒重置為“00”。
2. 按“C”按以下順序選擇設置：時/分/月/日/星期幾
3. 按“D”推進每個選擇。
4. 當所有設置完成後，按“B”確認。

設置鬧鐘

1. 在鬧鐘模式下，按“D”在鬧鐘/鳴響開啟/關閉設置中切換。
2. 在鬧鐘模式下，按“C”選擇“小時”或“分鐘”和“D”推進設置。按“B”確認。

碼錶

1. 在碼錶模式下，按“D”開始/停止，然後按“C”重置。

053 -BJ3475 - SR1069, SR1070



在所有模式中切換

- 按“B”按以下順序切換所有模式：時間/碼錶/鬧鐘/雙時區

背光

- 按“A”照亮顯示幕3秒。

設置時間和日曆

- 在時間設置模式下，按“C”將秒重置為“00”。
- 按“C”按以下順序選擇設置：時/分/月/日/星期幾/秒
- 按“D”推進每個選擇。
- 當所有設置完成後，按“B”確認並退出設置模式。

設置12H/24H格式

- 在時間設置模式中選擇小時，按“D”在小時中切換。
- “A”和“P”表示12H示值模式下的AM和PM，“H”表示24H示值。

設置鬧鐘

- 在鬧鐘模式下，按“D”在鬧鐘/鳴響開啟/關閉設置中切換。

2. 在鬧鐘模式下，按“C”直到小時閃爍，然後按下“D”推進。（按住“D”以更高的速度推進。）
3. 按“C”選擇分鐘，然後按“D”推進。
4. 按“B”確認並退出設置模式。
5. 鬧鐘響鈴20秒，按“B”打開/關閉鬧鐘的打盹功能。按“C”或“D”使鬧鐘靜音。當鬧鐘設置成打盹模式時，它將在5分鐘內再次響起。

碼錶

1. 在碼錶模式下，按“D”開始/停止，然後按“C”重置。
2. 慾在後臺運行碼錶，按“B”返回正常時間模式。
3. 碼錶模式下，碼錶正在計數時，按“C”開始分段計時，再次按“C”退出分段計時。
4. 然後按“D”退出分段計時並停止計數。按“C”重置碼錶。

HFT-3338 - SR6065, SR6066, SR6067, SR6070, SR6168, SR6010, SR6012, SR6009, SR6013, SR6188, SR6205, SR6206



在所有模式中切換

- 按“B”按以下順序切換所有模式：時間/碼錶/鬧鐘/時間設置

背光

- 按“A”照亮顯示幕3秒。

設置時間和日曆

1. 在時間設置模式下，按“C”將秒重置為“00”。
2. 按“D”按以下順序選擇設置：時/分/月/日/星期幾（在設定小時數時，“H”）將出現在24H格式中，“A”和“P”將出現在12H格式中。
3. 按“C”推進每個選擇。
4. 當所有設置完成後，按“B”確認。


設置鬧鐘

1. 在鬧鐘模式下，按“C”在鬧鐘/鳴響開啟/關閉設置中切換。
2. 在鬧鐘模式下，按“D”選擇“小時”或“分鐘”和“C”推進設置。按“B”確認。
3. 當鬧鐘響起時，按“C”或“D”將其停止，按“B”按鈕，鬧鐘符號將閃爍。（當“暫停”開啟時，鬧鐘將在5分鐘後響起，並在20秒後停止。）

碼錶

1. 在碼錶模式下，按“C”開始/停止，然後按“D”重置。
2. 慾進入分段計時，在碼錶運行時按“D”，然後按“D”退出分段計時並停止計數。
3. 按“D”顯示所有計數記錄，然後再次按“D”復位碼錶。
4. 慾在後臺運行碼錶，在計數時按“B”。

HFT-3455 - SR5071, SR5072, SR5073, SR5149, SR5151



在所有模式中切換

- 按“B”按以下順序切換所有模式：時間/精密計時/鬧鐘/時間設置

背光

- 按“A”照亮顯示幕3秒。

設置時間和日曆

- 在正常時間模式下，按“B”切換到時間設置模式，秒將閃爍。
按“D”將秒重置為“00”。
- 按“A”將秒重置為“00”。
- 按“B”按以下順序選擇時間設置：時/分/月/日/星期幾/秒
- 按“D”推進每個選擇。
- 設定小時時，出現“H”表示小時示值將設置為24小時格式，或“A”/“P”。表示小時示值將設置為12小時格式。
- 當所有設置完成後，按“C”確認並返回正常時間模式。

設置鬧鐘

- 在正常時間模式下，按“B”切換到鬧鐘模式。

2. 按“C”選擇小時，然後按“D”調整。重複以設置分鐘。
3. 按“C”您確認鬧鐘設置，請按“B”返回正常時間模式。

使用鬧鐘與鳴響

1. 在鬧鐘模式下，按“D”切換鬧鐘  和/或鳴響  開/關。當鬧鐘設置為開啟時，鬧鐘功能也隨之開啟。（你可以把鬧鐘調到打盹功能，每隔5分鐘響一次，響鈴20秒後停止。）

碼錶

1. 在碼錶模式下，按“D”開始/停止，然後按“C”重置。
2. 當碼錶在後臺運行時，您查看正常時間，按“B”
3. 在碼錶模式下進入分段計時，按“D”開始碼錶，然後在其運行時按“C”進入分段計時。
4. 您退出分段計時，並停止計數，按“D”。
5. 按“C”清零。

DIGITAL MD15370T - SR5116, SR5118

秒表復位 A



D 秒表啟動/停止

模式 B

C EL背光

在所有模式中切換

- 按“B”按以下順序切換模式：正常時間/碼錶/鬧鐘/時間設置

背光

- 在任何模式下，按“C”照亮顯示幕3秒。

設置時間和日曆

1. 切換到時間設置模式，秒將閃爍。
2. 按“D”重置秒數。
3. 按“A”按以下順序選擇設置：分/時/天/月/周，然後按“D”增加數量。（按住“D”以更快的速度增加設置。）
4. 設置“小時”時，可選擇12 / 24H格式。
5. 按“B”退出時間設置模式。

設置鬧鐘

1. 在鬧鐘模式下，按“D”調整“小時”。
2. 按“A”選擇“分鐘”，按“D”調整。
3. 按“B”返回正常時間模式。
4. 當鬧鐘響起時，按“A”停止。
5. 要開啟鬧鐘的打盹功能，按“D”。5分鐘後鬧鐘會再次響起。


鬧鐘/鳴響

1. 在正常時間模式下，按住“A”顯示鬧鐘時間。
2. 按“D”在鬧鐘/鳴響開/關中切換。

碼錶

1. 碼錶模式下，按“D”開始碼錶，再次按“D”停止。
2. 按“A”重置為零。
3. 在碼錶模式下碼錶運行時進行分段計時，按“A”。
4. 清除分段計時並繼續在主碼錶計數，按“A”。
5. 在正常時間模式下在後臺運行碼錶，按“D”開始碼錶，然後按“B”返回正常時間模式。
6. 按“D”停止碼錶，然後按“A”重置為零。

**DIGITAL HFT-1658 - SR1037, SR1035, SR1038, SR1118,
SR5107, SR5109, SR5144, SR5152**



在所有模式中切換

- 按“B”按以下順序切換模式：正常時間/鬧鐘/碼錶/時間設置

背光

- 在任何模式下，按“C”照亮顯示幕3秒。

12/24小時格式

- 在正常時間模式下，按“D”在12/24H格式之間切換。

設置時間和日曆

1. 切換到時間設置模式，按“D”秒會閃爍。
2. 按“D”重置秒數。
3. 按“C”按以下順序選擇設置：時/分/月/日/星期幾，然後按“D”增加數量。
4. 設置完成後，按住“B”退出時間設置模式。

設置鬧鐘

1. 在鬧鐘模式下，按“D”切換鬧鐘和鳴響開/關。
2. 在鬧鐘模式下，按“C”，小時將閃爍，表示鬧鐘設置模式。
3. 按“D”增加小時。
4. 按“C”選擇分鐘，然後按“D”增加數量。
5. 當所有鬧鐘設置完成後，按“C”確認，按“B”返回正常時間模式。

碼錶

1. 碼錶模式下，按“D”開始碼錶，再次按“D”停止。
2. 按“C”重置為零。
3. 在碼錶模式下，當碼錶運行時，慾進行分段計時，按“C”。
4. 退出分段計時並停止計數，按“D”。
5. 在正常時間模式下在後臺運行碼錶，按“D”開始碼錶，然後按“B”返回正常時間模式。
6. 按“D”停止碼錶，然後再次按下重置為零。

DIGITAL J8403 - SR6126, SR6127, SR6141, SR6142, SR6143, SR6202

EL背光 A



D 秒表啟動/停止

模式 B

C 秒表復位

在所有模式中切換

- 按“B”按以下順序切換模式：正常時間/碼錶/鬧鐘/時間設置

背光

- 在任何模式下，按“A”照亮顯示幕3秒。

設置時間和日曆

1. 切換到時間設置模式，秒將閃爍。
2. 按“D”重置秒數。
3. 按“C”按以下順序選擇設置：分/時/日/月/周，然後按“D”增加數量。
4. 設置“小時”時，“H”表示24H格式，“A”或“P”表示12H格式。
5. 按“B”退出時間設置模式。

設置鬧鐘

1. 在鬧鐘模式下，按“C”，選擇“時”。或“分”設置。
2. 按“D”調整閃爍項目。
3. 按“C”確認設置，然後按“B”返回正常時間模式。
4. 當鬧鐘響起時，按“C”停止。
5. 要開啟鬧鐘的打盹功能，按“D”。5分鐘後鬧鐘會再次響起。

查看鬧鐘和日曆

- 按“C”顯示鬧鐘，按“D”顯示日期。

鬧鐘/鳴響


1. 按C+D打開/關閉鬧鐘。“”表示鬧鐘開啟。

2. 按C+B打開/關閉鳴響。當鳴響打開時，一周中的所有的天數都會顯示在螢幕上。

碼錶

1. 碼錶模式下，按“D”開始碼錶，再次按“D”停止。
2. 按“C”重置為零。
3. 在碼錶模式下，當碼錶運行時，慾進行分段計時，按“C”。
4. 要退出分段計時並停止計數，按“D”。
5. 要查看顯示所有時間，按“C”，慾清除，再次按“C”。
6. 在正常時間模式下在後臺運行碼錶，按“D”開始碼錶，然後按“B”返回正常時間模式。
7. 按“D”停止碼錶，然後重置為零。

DIGITAL BJ3059 - SR6158, SR6159



切換模式

- 按“B”來切換模式，順序如下：正常時間/秒數/鬧鐘/計時器

EL夜光燈

- 在任何模式下，按“A”來照亮畫面3秒鐘。

時間和日曆設定

1. 在正常時間模式下，長按“C”直到分鐘數字閃爍。
2. 按“D”來調整分鐘數字。
3. 按“B”來選擇其他設定，順序如下：小時/24小時制/年/月/日，按“D”來調整每個設定。
4. 按“C”離開時間設定模式。

鬧鐘設定

1. 在鬧鐘模式下，按“A”後小時數字將會閃爍。
2. 按“D”來調整設定(長按“D”以便快速調整設定)。
3. 按“B”來選擇分鐘數字，按“D”來調整設定。
4. 按“A”離開鬧鐘設定模式。
5. 重複第1-4說明，最多可設定5個鬧鐘時間。

鬧鐘/鈴聲

1. 在鬧鐘模式下，按“D”來切換鬧鐘/鈴聲的開/關。
2. 鬧鐘“開”的圖示，將出現在畫面的最下方。
3. 鈴聲“開”的圖示，將顯示在畫面最上方的星期日期旁。
4. 按“B”兩次，回到正常時間模式。

計時器

1. 在計時器模式下，按“D”來開始計時，再次按“D”來停止計時。
2. 按“C”來歸零重設。

3. 按“B”一次，回到正常時間模式。

DIGITAL J8449 - SR2095, SR2096, SR2097, SR2098,

EL背光 A

D 秒表復位

模式 B

C 秒表啟動/停止



切換模式

- 按“B”來切換模式，順序如下：正常時間/計時器/鬧鐘/時間設定模式

EL夜光燈

- 在任何模式下，按“A”來照亮畫面3秒鐘。

時間和日曆設定

- 在時間設定模式下，秒數數字將會閃爍。按“D”將秒數歸零重設。
- 按“B”來選擇其他設定，順序如下：分鐘/小時/日/月/周，按“D”來調整每個設定。
- 在設置小時數字時，“H”表示24小時制的時間顯示，“A”或“P”表示12小時制的時間顯示
- 按“B”離開時間設定模式。

鬧鐘設定

1. 在鬧鐘模式下，小時數字將會閃爍，按“D”來調整小時數字。
2. 按“C”來選擇分鐘數字，按“D”來調整設定。
3. 按“B”離開，回到正常時間模式。

鬧鐘

1. 當鬧鐘響起時，按“C”來停止鈴聲。
2. 按“D”來切換貪睡功能的開/關。
3. 當貪睡功能為“開”時，鬧鐘會在5分鐘後再次響起。
4. 鬧鐘鈴聲會在1分鐘後自動停止。

計時器

1. 在計時器模式下，按“D”來開始計時，再次按“D”來停止計時。
2. 按“C”來歸零重設。
3. 按“B”一次，回到正常時間模式。

BJ3463 - SR9031

EL背光 A



D 秒表啟動/停止

模式 B

C 秒表復位

在所有模式中切換

- 按“B”按以下順序切換模式：正常時間/鬧鐘/碼錶/時間設置

背光

- 在任何模式下，按“C”照亮顯示幕3秒。

12/24小時格式

- 在正常時間模式下，按“D”在12/24H格式之間切換。

設置時間和日曆

1. 切換到時間設置模式，按“D”秒會閃爍。
2. 按“D”重置秒數。
3. 按“C”按以下順序選擇設置：時/分/月/日/星期幾，然後按“D”增加數量。
4. 設置完成後，按住“B”退出時間設置模式。

設置鬧鐘

1. 在鬧鐘模式下，按“D”切換鬧鐘和鳴響開/關。
2. 在鬧鐘模式下，按“C”，小時將閃爍，表示鬧鐘設置模式。
3. 按“D”增加小時。
4. 按“C”選擇分鐘，然後按“D”增加數量。
5. 當所有鬧鐘設置完成後，按“C”確認，按“B”返回正常時間模式。

碼錶

1. 碼錶模式下，按“D”開始碼錶，再次按“D”停止。

- 按“C”重置為零。
- 在碼錶模式下，當碼錶運行時，慾進行分段計時，按“C”。
- 退出分段計時並停止計數，按“D”
- 在正常時間模式下在後臺運行碼錶，按“D”開始碼錶，然後按“B”返回正常時間模式。
- 按“D”停止碼錶，然後再次按下重置為零。

CRH258 IM SR2102, SR2103



在所有模式之間切換

- 按「B」鍵按以下順序在所有模式之間切換：實時/鬧鐘/秒錶/時間設置

EL背光

- 在任何模式下，按「A」鍵可使顯示屏亮起3秒鐘。

實時模式

- 在實時模式下，使用「C」鍵在12小時制和24小時制之間切換。在24小時制下，「24H」將亮起。在12小時制下，它將是虛的。

計時秒錶

•單圈時間

- 在秒錶模式下，按「C」鍵啓動秒錶。
- 再次按「C」鍵可停止秒錶。
- 按「D」鍵將秒錶重置為零。

•分段時間

- 在秒錶模式下，按「C」鍵啓動秒錶。
- 按「D」鍵顯示分段時間，秒錶將在後台繼續。
- 再次按「D」鍵清除分段時間並繼續計時。
- 重復上面的步驟2和3可查看多個分段計時。
- 按「C」鍵停止秒錶。
- 按「D」鍵將秒錶重置為零。

鬧鐘和整點報時

- 在進入時間設置模式之前，在實時模式下，使用「C」鍵在12小時制和24小時制之間切換。繼續進入鬧鐘設置模式以所選時間格式設置時間。
- 在鬧鐘模式下，按「D」鍵進入鬧鐘設置模式。「小時」將開始閃爍。
- 按「C」鍵增加小時數，長按可以快速增加。
- 按「D」鍵選擇分鐘。
- 按「C」鍵增加分鐘數，長按可以快速增加。
- 再次按「D」鍵設置鬧鐘時間。
- 當小時和分鐘不再閃爍時，按「C」鍵可在「僅鬧鐘」、「僅報時」、「鬧鐘及報時」、「全部關閉」模式之間切換。按以下鍵時圖標將亮起：

- 鬧鐘: 

- 報時: 

- 按「B」、「C」或「D」鍵可使鬧鐘靜音。
- 當報時被打開時，聲音會在整點響起。


秒錶

1. 在秒錶模式下，按「D」鍵開始秒錶，再次按「D」鍵停止秒錶。
2. 按「C」鍵重置為零。按「B」鍵一次返回正常的時間模式。

時間設置

- 在進入時間設置模式之前，在實時模式下，使用「C」鍵在12小時制和24小時制之間切換。繼續進入時間設置模式以所選時間格式設置時間。
- 在時間設置模式中，「秒」被輸入後將閃爍。
- 按「C」鍵重置為零。
- 按「D」鍵按以下順序選擇項目：秒 - 小時 - 分鐘 - 月份 - 日期 - 周幾。
- 按「C」鍵增加閃爍項目的數字。長按可以快速增加。
- 重復上述步驟，直到設置好時間。
- 按「B」鍵返回實時模式。

CRH921 - SR5132, SR5133



在所有模式中切換

- 按“B”按以下順序切換所有模式：時間/碼錶/鬧鐘/時間設置

背光

- 按“A”照亮顯示幕3秒。

設置時間和日曆

- 在時間設置模式下，按“D”將秒重置為“00”。
- 按“C”按以下順序選擇設置：秒/小時/分鐘/月/日期/星期幾（設置小時時，“H”將以24小時格式出現，而“A”和“P”將出現12小時格式。）
- 按“D”推進每個選擇。
- 當所有設置完成後，按“B”確認。

設置鬧鐘

- 在鬧鐘模式下，按“D”在鬧鐘/鳴響開啟/關閉設置中切換。
- 在鬧鐘模式下，按“C”選擇“小時”或“分鐘”和“D”推進設置。按“B”確認。

3. 當鬧鐘響起時，按“C”或“D”將其停止，按“B”按鈕，鬧鐘符號將閃爍。（當“暫停”開啟時，鬧鐘將在5分鐘後響起，並在20秒後停止。）

碼錶

1. 在碼錶模式下，按“D”開始/停止，然後按“C”重置。
2. 慾進入分段計時，在碼錶運行時按“C”，然後按“D”退出分段計時並停止計數。
3. 按“C”顯示所有計數記錄，然後再次按“C”復位碼錶。
4. 慾在後臺運行碼錶，在計數時按“B”。

HFT-3447- SR6175, SR6184



即時模式

- 按下「B」可依下列順序在所有模式間切換：即時 / 計時器 / 鬧鐘 / 時間設定
- 在即時模式下，按下「D」可顯示日曆。
- 在即時模式下，按下「C」可顯示鬧鐘時間。

EL 背光

- 在任何模式下，按下「A」可照亮顯示螢幕 3 秒鐘。

時間設定




- 在「即時模式」下，按下「B」三次可進入「時間設定模式」。
- 在「時間設定模式」下，「秒鐘」在輸入時會閃爍。
- 按下「D」可歸零。
- 按下「C」可依下列順序選取項目：小時—分鐘—日期—月份—星期—秒鐘。
- 按下「D」可增加閃爍的項目。按住不放可以更快的速度增加。
- 12/24 小時格式可在「時間設定模式」中進行選取。當設定「小時」時，「H」代表會顯示 24 小時格式，「A」或「P」則會顯示 12 小時格式。
- 重複上述步驟直到時間設定完成。
- 按下「B」可返回至「即時模式」。

鬧鐘

- 在「即時模式」下，按下「B」兩次可進入「鬧鐘設定模式」。
- 按下「C」可選取「小時」或「分鐘」。
- 按下「D」可調整閃爍的項目。
- 按下「C」可確認設定。
- 設定好鬧鐘後，按下「B」可返回至「即時」模式。

鬧鐘和每小時鐘鳴的設定

- 在「即時模式」下開啟鬧鐘，長按「C」並按一下「D」。鬧鐘圖示  將會顯示。

- 關閉鬧鐘，長按「C」並按一下「D」。鬧鐘圖示  (0:00) 將會消失。
- 開啟鐘鳴，長按「C」並按一下「B」。鐘鳴圖示  **SU MO TU WE TH FR SA** 將會顯示。
- 關閉鐘鳴，長按「C」並按一下「B」。鐘鳴圖示  **SU MO TU WE TH FR SA** 將會消失。
- 鐘鳴顯示器將為每天設定。
- 在「即時模式」下，按下「C」可顯示「鬧鐘」和「鐘鳴」的設定。

鬧鐘延遲開啟 / 關閉

- 鬧鐘響起時，按下「C」或「D」可停止聲響。
- 如要延遲鬧鐘，按下「D」。如此，「鬧鐘」將會在 5 分鐘內再度響起。
- 鬧鐘大約在 60 秒鐘後停止聲響。

碼錶計時器

- 在「即時模式」下，按下「B」可進入「計時模式」。
- 按下「D」可開始 / 停止計時。
- 停止時，按下「C」即可歸零。
- 計時中可按下「C」以分圈計數。再次按下「C」可離開分圈計數並重返「計時」。
- 在「分圈模式」下停止時，按下「D」可離開分圈計數並停止計時。接著按下「C」，顯示總計數。再次按下「C」可歸零。
- 在「計時模式」下，按下「B」可返回至「即時模式」，「計時」將會在背景持續進行

HFT-3450, SR6185, SR6186, SR6187



切換模式

- 按下「B」可依下列順序在所有模式間切換：即時 / 計時器 / 鬧鐘 / 時間設定

EL 背光

- 在任何模式下，按下「A」可照亮顯示螢幕 3 秒鐘。

時間設定



- 在「即時模式」下，按下「B」三次可進入「時間設定模式」。
- 在「時間設定模式」下，「秒鐘」在輸入時會閃爍。
- 按下「D」可歸零。
- 按下「C」可依下列順序選取項目：小時—分鐘—月份—日期—星期—秒鐘。
- 按下「D」可增加閃爍的項目。按住不放可以更快的速度增加。
- 12/24 小時格式可在「時間設定模式」中進行選取。當設定「小時」時，「H」代表會顯示 24 小時格式，「A」或「P」則會顯示 12 小時格式。

- 重複上述步驟直到時間設定完成。
- 按下「B」可返回至「即時模式」。

鬧鐘

- 在「即時模式」下，按下「B」兩次可進入「鬧鐘設定模式」。
- 按下「C」可選取「小時」或「分鐘」。
- 按下「D」可調整閃爍的項目。
- 按下「C」可確認設定。
- 設定好鬧鐘後，按下「B」可返回至「即時」模式。

鬧鐘和每小時鐘鳴的設定

- 在「鬧鐘時間模式」下，按下「D」可開啟「鬧鐘」。鬧鐘圖示  將會顯示。
- 再次按下「D」可開啟「每小時鐘鳴」。鐘鳴圖示  將會顯示。
- 再次按下「D」可開啟「鬧鐘」和「每小時鐘鳴」。兩個圖示都將會顯示。
- 再次按下「D」可關閉「鬧鐘」和「每小時鐘鳴」。不會顯示任何圖示。
- 結束設定後，按下「B」可返回至「即時模式」。

鬧鐘延遲開啟 / 關閉

- 鬧鐘響起時，按下「C」或「D」可停止聲響。
- 如要延遲鬧鐘，按下「B」。如此，「鬧鐘」將會在 5 分鐘內再度響起。
- 鬧鐘大約在 20 秒鐘後停止聲響。

碼錶計時器

- 在「即時模式」下，按下「B」可進入「計時模式」。
 - 按下「D」可開始/停止計時。
 - 停止時，按下「C」即可歸零。
 - 計時中可按下「C」以分圈計數。再次按下「C」可離開分圈計數並重返「計時」。
 - 在「分圈模式」下停止時，按下「D」可離開分圈計數並停止計時。接著按下「C」，顯示總計數。再次按下「C」可歸零。
- 在「計時模式」下，按下「B」可返回至「即時模式」，「計時」將會
在背景持續進行。

HFT-3474 - SR6193, SR6194, SR6195



在所有模式中切換

- 按“B”按以下順序切換所有模式：時間/碼錶/鬧鐘/時間設置

背光

- 按“A”照亮顯示幕3秒。

設置時間和日曆

1. 在時間設置模式下，按“D”將秒重置為“00”。
2. 按“C”按以下順序選擇設置：秒/小時/分鐘/月/日期/星期幾（設置小時時，“H”將以24小時格式出現，而“A”和“P”將出現12小時格式。）
3. 按“D”推進每個選擇。
4. 當所有設置完成後，按“B”確認。

設置鬧鐘

1. 在鬧鐘模式下，按“D”在鬧鐘/鳴響開啟/關閉設置中切換。
2. 在鬧鐘模式下，按“C”選擇“小時”或“分鐘”和“D”推進設置。按“B”確認。
3. 當鬧鐘響起時，按“C”或“D”將其停止，按“B”按鈕，鬧鐘符號將閃爍。（當“暫停”開啟時，鬧鐘將在5分鐘後響起，並在20秒後停止。）

碼錶

1. 在碼錶模式下，按“D”開始/停止，然後按“C”重置。
2. 慾進入分段計時，在碼錶運行時按“C”，然後按“D”退出分段計時並停止計數。
3. 按“C”顯示所有計數記錄，然後再次按“C”復位碼錶。
4. 慾在後臺運行碼錶，在計數時按“B”。

標準的有限質量保證

Skechers兩（2）年有限保修是自願性製造商保修。它所提供的權利獨立于消費者法律所提供的權利，包括但不限於和不合格產品有關的權利。Skechers有限保修權益是附加于消費者法律所提供的權利之上，而非取代這些權利。

您的Skechers手錶由Fossil集團公司* ("Fossil")按照本保修條款和條件的規定提供保修，保修期為從原始購買之日起兩（2）年。Skechers保修範圍包括材料和產品製造缺陷。需提供發票複印件或保修手冊上的經銷商印章複印件作為購買憑證。

在保修期內，本保修僅包括手錶機芯、指針和錶盤。如果保修範圍內的部件在正常使用下發現材料或工藝缺陷，我們將負責免費（部件及人工費）維修或更換該手錶。

如需更換，Fossil不保證您將收到同型號手錶。如果沒有您的型號，我們將提供一隻同等價值、類似款式的手錶。更換手錶的保修期為從收到更換手錶之日起兩（2）年。

本保修不包括：

- 電池、外殼、水晶、錶帶或錶鏈的任何材料和工藝缺陷，包括外殼及/或錶鏈的電鍍。
- 由於不當使用、缺乏護理、意外事故、正常老化磨損而造成的損壞。
- 未遵循產品的防水等級（標記在產品上）護理說明而造成的進水損壞。

- 從未經Skechers授權的經銷商處購買的產品。

如果手錶由於意外事故、除Fossil授權銷售或服務人員以外的其他人的疏忽、未經授權的服務、其他非由於材料或工藝缺陷因素而造成損壞，則本保修條款無效。如果產品編號、日期編碼或其他跟蹤標記被刪除、修改或塗抹，則本保修條款無效。

除非另有明示，前述保固和補償均屬於排他性質，並取代所有其他明示、暗示或法定的擔保、條款或條件。此包括，但不限於對適銷性、符合特定用途、準確性、對品質滿意、權利以及非侵權性等的擔保，在此Fossil明確聲明排除上述所有擔保。對於因本產品的銷售和使用所致，或與此相關的任何類型的損害或責任，包括意外、因果關係、間接的、特殊的或懲罰性質，無論此類損害是依合約、民事侵權（包括疏忽）、強制產品責任或任何其他法源，Fossil都不承擔任何責任，即使Fossil已被告知發生此類損害的可能性，且本保證書中規定的任何有限的補償措施將被視為無法達成其根本目的。Fossil的全部責任僅限於在Fossil的獨力判斷下，針對所支付的購買價格更換或維修產品。

某些國家、州或省不允許排除或限制隱含保修，或不允許限制附帶或相應損失，因此上述限制或除外條款可能在適用於您時受到限制。如果隱含保修不能完全排除，它們將僅限於所適用的書面保修規定的保修期限。本保修條款賦予您特定的法律權利；根據當地法律的規定，您可能還擁有其他權利。您的法定權利不受影響。

要求保修及其他手錶維修：

如果您要求保修範圍內的工作，請將您的手錶、銷售發票複印件及/或

帶有經銷商印章的保修手冊複印件，連同問題說明寄到離您最近的授權國際手錶服務中心。請訪問 www.fossilgroup.com

對於不在本保修範圍內的服務工作，服務中心可能會提供您所要求的服務，並根據手錶的款式和要求工作的類型收取一定費用。所收費用可能會隨時更改。

不要寄回原始包裝，因為它將不被退還。Fossil強烈建議您為您的郵包購買保險，並在運輸過程中為手錶提供足夠的保護。對於運輸過程中的丟失或損壞，Fossil不承擔任何責任。

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA

有關手錶說明或更多信息，請訪問我們的網站

<https://www.skechers.com/en-us/watch-instructions>。
或致電1-800-842-8621

防水功能

參見底蓋上的防水等級。

抗水等級為相關的水接觸提供指南，以避免手錶內部元件損壞。請參見圖表中的建議用法指南。

為了確保水不會進入手錶內並導致手錶損壞，請遵循以下說明：

- 當手錶接觸水時，不要調校錶冠。

- 在接觸水之前確保錶冠處於閉合位置。對於擁有旋入式錶冠的手錶，在接觸水之前確保錶冠完全擰緊。
- 對於擁有按鈕推動功能的手錶，不要在水下使用此功能。
- 最好不要暴露於極端溫度（熱水、桑拿浴室或蒸汽浴室）。
- 避免接觸帶力流動的水（從水龍頭流出的水、海浪或瀑布）。
- 避免長時間接觸鹹水。與鹹水接觸之後，將手錶放在水龍頭下沖洗（若抗壓值達到5ATM或更高），然後用軟布擦乾。

與水相關的使用建議				
標示				
	洗手	淋浴 / 沐浴	游泳 / 浮潛	潛水
(無)				
WR	✓			
3 ATM · 3 BAR · 30米	✓			
5 ATM · 5 BAR · 50米	✓	✓		
10 ATM · 10 BAR · 100米	✓	✓	✓	
20 ATM · 20 BAR · 200米	✓	✓	✓	✓

產品規格

主要規格	模擬式 石英表	機械式	數位式 石英表	Ana-Digit表
等級	通過	通過	通過	通過
平均偏差	-1.5~1.5 s/d	-50~90 s/d	-3.0~3.0 s/d	-1.5~1.5 s/d
電池壽命	≥ 1 年	不適用	≥ 1 年	≥ 1 年
工作溫度	-5°~50°C	0°~50°C	0°~50°C	-5°~50°C
電壓範圍	DC 1.55V	不適用	≤ DC 3.0V	DC 1.55V / 3.0V

Authorized Skechers Service Centers

AUSTRIA

DHL Express (Austria) GmbH
Fossil Repairs Service
Gewerbestrasse 9
A- 5102 Anthering
T: 0810 300 450
E: service@fossil.de

AUSTRALIA

Fossil Australia Focus Building,
Level 3
F24 122-126 Old Pittwater
Road
Brookvale NSW 2100
Australia
T: 02 94530288
F: 02 9453 0299
E: customercare.au@fossil.com

BELGIUM / LUXEMBOURG

DHL
Attn. Warranty & Repairs
Woluwelaan 151
1831 Diegem
T: +31 (0) 31 479 90 62
E: customerservice@fossil.nl

BRAZIL

Grupo Technos
Rua Julio Gonzalez, number
132, 27th floor
Barra Funda
São Paulo 01156-060
T: +55 (11) 3003-1070
E: sac@grupotechnos.com.br

CANADA

FG Services - Attn: Repairs
C/O NFI
25 Cottrelle Boulevard, Unit 3
Brampton, Ontario, L6S0C3,
Canada
T: 1-800-699-0556
E: info.ca@fgservices.com

CHILE

Establecimientos California
SERTEC
Attn: Carlos Rosales (manager)
and Maria Estelia Nuñez
Av.11 de Septiembre 2260
Local 130, Providencia
Santiago, Chile
T: (56-2) 29394035 (56-2)
29394035 (56-2) 29394038
E: serviciotecnico@california.cl
E: crosales@california.cl
E: mnunez@california.cl

CHINA

Fossil Trading (Shanghai)
Co. Ltd.
Rm 2504, 25/F Grand Gateway
Tower II
3 Hong Qiao Road
Xu Hui District, Shanghai
200030, China
T: (86)400-820-3126
E: shanghaicustomerservice-
group2@fossil.com

CHINA

Fossil Hong Kong Limited
17/F, CDW Building
388 Castle Peak Road
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong SAR, China
T: (852) 3008 2157
E: FossilAsia-AfterSales@
fossil.com

CHINA - MACAU

Fossil Hong Kong Limited
17/F, CDW Building
388 Castle Peak Road
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong SAR, China
T: (852) 3008 2157
E: FossilAsia-AfterSales@
fossil.com

COLOMBIA

TSQ S.A - Servicio Tecnico
Centro Comercial Hacienda
Contact Person: Adriana
Sanchez - (TSQ)
Calle 114# 6A - 92 local C-235,
Santa Barbara
T: 2132688, 6121837
E: serviciotecnicohsb@
tsqsa.com
E: asanchez@tsqsa.com

COSTA RICA

Guialsa S.A.
Attn: Juan Carlos
200 Metros Norte del INA en
Paseo Colon
San Jose, Costa Rica
T: 222-0804
T: 2256-5716
T: 2257-2349
E: guialsa@polarcr.com

CROATIA

Hora Plus D.O.O.
Vlaska 55
10000 Zagreb
Croatia
T: +385 1 4697 787
E: Ivana@horaplus.hr

DENMARK

FairTrans
C/O FAST EUROPE
Kliplev Erhvervspark 20, Kliplev
Vigtig: Indlevering på kontor
– 1 sal.
DK-6200 AABENRAA
T: +45 45 88 34 60
E: salesdenmark@fossil.com

ECUADOR

Distribuidora Yabimodas
Av. Shyris N36-188 y Naciones
Unidas
Edf. Shyris Park, Ofc 409
Quito, Ecuador
T: (593) 2 292 6119
E: gerenciacomercial.ec@
yabimodas.com

FRANCE

SAV Fossil France
Rue du Martelberg
BP 80023 Monswiller
67701 Saverne Cedex
T: +33 3.88.02.52.52
E: contact@fossil.fr

GERMANY

FESCO GmbH
Service DHL Logistiklager/ LDB
Werkstrasse 17
D-77815 Bühl
T: +49 8661 – 622 6054
E: service@fossil.de

GUATEMALA

Watch it!
Diagonal 6, 13-01 zona 10
Oakland Mall
Tercer nivel
Guatemala
T: +502 4220 5778
E: serviciotecnico@victorino.gt

HONDURAS

Centro Tecnico Relojero
Centro Comercial Metroplaza
1er nivel de tiendas, local no.
5, Cortes
San Pedro Sula, Honduras
T: 504 2580 2221
E: rpineda@zaredjoyeros.com
E: centecrelojero@zaredjoy-
eros.com
E: centecrelojero@ontimehn.
com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
621, 12th Main
HAL II Stage, Indiranagar
Bangalore 560 008
India
T: +18604253747
E: service.in@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop G18, Orion Mall
Dr. Raj Kumar Road, Rajaji
Nagar
Bangalore 560 055
Karnataka
India
T: 080-22682245
E: serviceorion@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop No. 116, DLF Prome-
nade Mall
Nelson Mandela Marg,
Vasant Kunj
New Delhi 110 070
India
T: 011-41664015
T: 011-41664016
E: service_3874@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop No. S010, Ground Floor
Express Avenue Mall, Plot
No.213, Whites Road
Royapettah
Chennai 600 014
Tamil Nadu
India
T: 044-28464288
E: service_3831@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop No. G10, Ambience Mall
Delhi - Jaipur Expy, Ambience
Island
DLF Phase 3, Sector 24
Gurgaon 122 010
Haryana
India
T: 0124-4665529
E: service_3834@fossil.com

IRELAND

Transalliance TS
FAST (Fossil After Sales Team)
- Suite 8-9
Faraday Court - Centrum 100 -
Burton Upon Trent
DE14 2WX Staffordshire
T: +44 0344 412 3277
E: ukenquiries@fossil.com

ITALY

FAST Europe
C/O DHL Supply Chain
Corso Lombardia N.61
10099 San Mauro Torinese
(TO)
T: +39 0694 802651
E: online@fossil.it

JAPAN

Fossil Japan Repair Center
Yasuda A building 2F, 3-9
Moriya-cho Kanagawa-ku
Yokohama, 221-0022
T: (81) 03 4579 0368
F: (81) 45 450 6243
E: shop.jp@fossil.com

MALAYSIA

Fossil Time Malaysia - Service
Centre
Unit L2-2-7, 2nd Floor
Wisma Kemajuan
No.2 Jalan 19/1B
46300 Petaling Jaya, Selangor
T: 03-7969 1900
E: fmycs@fossil.com

MEXICO

Metro Service Center México
Carretera Monterrey - Saltillo
1249 - A
Col. Pio XII
Santa Catarina, N.L. Mexico
C.P. 66362
T: 01 800 236 7745
E: reparaciones@fossil.com

NEW ZEALAND

Watch World Ltd
45a Arrenway Drive
Albany
Auckland
T: 09 475 6103

PANAMA

Z Relojero
C/Samuel Lewis
Panama
T: 00507-3006666
E: servicioalcliente@relojin.com
E: gerente@relojin.com

PERU

Le Grand Montres & Bijoux
Av Risso # 243
Oficina 202, Lince - Técnico,
Jose Muñoz
Lima, Peru
T: (+51) 935 508 416
E: peru.legrand@gmail.com

POLAND

FAST
C/O Expeditors Polska
Św. Tomasza 4D
05-808 Parzniew
T: +48 22 574 28 88
E: fgservicespl@fossil.com

PORTUGAL

Expeditors Portugal C/O
Espaçotrans
Att Reparações Fossil (FAST)
Parque Logístico Marinhas
de D. Ana
Quebradas de Cima, Armazém
6, 2625-090 Póvoa de
Santa Iria
T: 214232000
E: customerservice.pt@
fossil.com

SINGAPORE

Fossil Singapore Pte Ltd
51 Bras Basah Road
#08-07 Manulife Centre
Singapore 189554
T: (65) 3165 4961
E: customerservice.sg@
fossil.com

SOUTH KOREA

Fossil (Korea) Limited
5F M Tower
29, Teheran-ro 87-gil,
Gangnam-gu
Seoul, Korea
T: 82 2 3440 6400

SPAIN - PENINSULA

Expeditors ZAZ
c/o FAST EUROPE (REPAIRS)
C/ Los Ángeles nº 15, Nave 10
Polígono Industrial Centrovía
50198 La Muela (Zaragoza)
T: +34933633870
E: customerservice.es@
fossil.com

SURINAME

Timeless Jewelry, N.V
Attn: Ms. Inisrah Ashruf
Johannes Mungrastraat 17
Paramaribo
T: 597 473998
E: inisrah.ashruf@timelessnv.
com

SWEDEN

Aditro Logistics AB
c/o FAST Europe
Prognosgatan 1
50464 Borås
T: (+46) 31 719 45 00
E: servicecenter@fossil.com

**UNITED STATES OF
AMERICA**

Metro Service Center -
Attn: Repairs
10615 Sanden Drive Dallas
Texas 75238-1720 T: 800-
842-8621
E: service@metroser-
vicecenter.com

以下保養證明應在您購買手錶時由銷售該手錶的零售店填寫。

型號：

買家：

賣家：

地點/日期：

銷售商的蓋章：
